

.....
podpis/pieczętka

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY LEKKIEJ "SIDECAR"

Przed przystąpieniem do jazdy należy:

- 1) Sprawdzić połączenie zaczepu z hakiem holowniczym
- 2) Podłączyć wtyczkę do gniazda i sprawdzić oświetlenie przyczepy
- 3) Podnieść w górne położenie koło manewrowe i zabezpieczyć
- 4) Zaleca się częstą kontrolę kół i łożysk , sprzęgu przyczepy
- 5) Należy przestrzegać norm załadunku przyczepy ujętych w świadectwie homologacji
- 6) Zaleca się podczas eksploatacji dbanie o czystość konstrukcji (ocynk w warunkach silnego zasolenia i zabrudzenia ulega szybszemu utlenieniu , szarzenia .
- 7) Biały nalot na konstrukcji przyczepy jest skutkiem naturalnego utleniania się ocynku
- 8) Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny przyczepy, m.in.: łożysk, ogumienia, zaczep, śruby mocujące

Ja niżej podpisany zapoznałem się z instrukcją obsługi ,
zrzekam się praw Rękojmi na rzecz karty Gwarancyjnej
Producenta Sidecar.

Zapoznałem się z karą Gwarancyjną i potwierdzam jej odbiór .
Potwierdzam odbiór przyczepy zgodnie z zamówieniem.

.....
(podpis data)